

Fronius invertterin laiteohjelmiston päivitys

Invertterin päivittäminen Solar.webissä

1. Kirjaudu Solar.webiin omilla tunnuksillasi
 2. Valitse etusivulta yläpalkista ”Asetukset”
 3. Valitse asetuksista ”Komponentit” kohta
 4. Sivulta pitäisi löytyä invertterisi – valitse invertteri painamalla sen perässä olevaa lokeroa ja paina ”Update” eli käynnistääksesi invertterin päivityksen.
 5. Seuraa Solar.webin antamaa ohjeistusta ja toimi niiden mukaisesti.
- ✓ Ongelmatapauksissa voit olla yhteydessä Heleniin laittamalla sähköpostia osoitteeseen aurinkoenergia@helen.fi