



Näin käytät latauspistettä

Så här laddar du



Rekisteröidy ensin Helen Kiinteistölatauksen asiakkaaksi: rekisteroidy.lataus.helen.fi. Latauksen hinnan voi tarkistaa **Virta-mobiilisovelluksesta**.

Registrera dig först som Helen Kiinteistölataus-kund: rekisteroidy.lataus.helen.fi. Du kan kontrollera priset i **Virtas mobilapp**.



Aloitus

Kytke kaapeli autoon ja latauslaitteeseen



Start

Anslut kabeln till bilen och laddstationen

Tunnistaudu

Näyttämällä **RFID-tunnistetta** laitteen lukijalle

tai

Sovelluksella valitsemalla oikea latauspiste ja pyyhkäisemällä ”Aloita lataus”

tai

Kertamaksusivustolla aloita.lataus.helen.fi

Identifiera dig

Genom att hålla **RFID-taggen** framför läsaren

eller

Via appen: genom att välja rätt laddstation och svepa ”Påbörja laddning”

eller

På webbplatsen för engångsbetalning aloita.lataus.helen.fi



Lopetus

Tunnistaudu samalla tavalla kuin aloitetkin latauksen: näyttämällä **RFID-tunnistetta** laitteen lukijalle

Sovelluksella ”Lopeta lataus”

Kertamaksusivustolla ”Lopeta lataus”

Irrota kaapeli



Avslutning

Identifiera dig på samma sätt som när du började ladda: genom att hålla **RFID-taggen** framför läsaren

Via appen: ”Avsluta laddning”

På webbplatsen för engångsbetalning ”Avsluta laddning”

Koppla loss kabeln