

iSolarCloud – Local Access ohje

Jos Sungrow-invertteri on asennettu kohteeseen, jossa ei ole jatkuvaa Internet-yhteyttä, invertterin ja puhelimen välille voi avata paikallisen yhteyden (local access). Tällä tavalla voit seurata invertterin tuotantotehoa niin kauan, kun puhelin on invertterin läheisyydessä. Jos yhteys katkeaa, se pitää muodostaa uudelleen.

- 1. Avaa iSolarCloud puhelimellasi
- 2. Kirjaudu sisään omalla iSolarCloud tunnuksella, johon aurinkovoimalasi on liitetty
- 3. Mene "Support" välilehdelle ja valitse "Local Access"



4. Voit joko iSolarCloudin ohjeiden mukaan skannata invertterin nettimoduulin QR-koodin tai painaa kuvan alapuolella olevaa "Manual Connection" -kohtaa

< BACK			
SCAN TO CONNECT			
Scan the QR code on the device to connect the			
device. If there is no QR code or the code cannot be			
identified, please select "Manual Connection".			
QR code no			
	Service.	Sec. al	
			-
	Contraction of the	the second	
Manual Connection			
111	0	1	7



5. Valitse listalta Winet-S ja aktivoi paikallinen yhteys painamalla invertterin alaosassa olevan yhteysmoduulin painiketta kolme kertaa



6. Avaa puhelimesi Wi-Fi-asetukset ja yhdistä verkkoon SG-xxxxxxxx.





7. Palaa iSolarCloudiin

Yhteys katkeaa automaattisesti, kun siirrät puhelimesi riittävän kauas invertteristä. Jos yhteys katkeaa vahingossa, aloita uudelleen kohdasta 1.