

## iSolarCloudiin rekisteröityminen

1. Mene osoitteeseen <u>https://www.isolarcloud.com</u> tai lataa iSolarCloud sovellus puhelimeen sovelluskaupasta



## 2. Valitse "European Server" ja "End User"



3. Täytä pyydetyt tiedot. "Verification code" lähetetään ylimpään kenttään syöttämääsi sähköpostiosoitteeseen.

Email	@gmail.com ∨
Send Verification Code	<li>Help</li>
Verification Code	
Password	
Confirm Password	
Country/Region	~

Tämän jälkeen rekisteröinnin pitäisi olla valmis.

Kun olet rekisteröinyt iSolarCloudiin, niin asennuspäivänä asentaja yhdistää voimalan tunnukseesi, jotta voit seurata iSolarCloudista oman voimalasi tuotantoa.